

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
При нажатых рычагах на ручке включение машины не производится.	Разряжена батарея (при использовании аккумуляторной батареи).	Проверьте уровень зарядки батареи.
	Штекер вынут из розетки (при использовании зарядного устройства).	Введите штекер в розетку.
Не вращается щетка.	Рычаги на ручке в незадействованном состоянии.	Нажмите рычаги.
	Кнопка пуска вращения щетки нажата.	Нажмите кнопку.
	Двигатель щетки поврежден.	Установите привод.
Не работает пылесос.	Функция использования пылесоса неактивна.	Включите функцию использования пылесоса нажатием соответствующей кнопки.
	Всасывающий двигатель поврежден.	Замена турбины.
Прибор не сушит хорошо и оставляет на полу следы воды.	Пылесос выключен.	Включите функцию использования пылесоса нажатием соответствующей кнопки.
	Засорение вакуумных трубок.	Проверьте состояние вакуумных трубок, соединяющих очистители с баком обратной воды, и при необходимости произведите их очистку.
	Загрязнение резиновых пластин на очистителе.	Произведите очистку резиновых пластин на очистителе.
	Лезвия кромки изношены.	Поверните их или смените.
Машина выключается.	Низкий заряд аккумуляторной батареи.	Произведите подзарядку аккумуляторной батареи.
	Максимальное наполнение бака обратной воды.	Произведите опустошение бака.
Нет воды при выходе.	Бак с чистой водой пуст.	Наполните бак.
	Фильтр заблокирован.	Почистите фильтр.
	Насос неисправен.	Обратитесь в службу технической поддержки.
Очистка полов недостаточна.	Несоответствие используемой щетки или моющего средства.	Используйте щетку или моющее средство, подходящее для очищаемого напольного покрытия или удаляемого вида загрязнения.
	Щетка изношена.	Замените щетку.