

## Настройка таймера

Обозначения рабочих функций:

- 1 - сенсор выбора функции работы программатора
- 2 - сенсор „-“
- 3 - сенсор „+“

Электронный программатор оборудован сенсорами, которые включаются прикосновением либо нажатием на их поверхность не менее, чем на 2 секунды.

Действие каждого сенсора подтверждается звуковым сигналом. Необходимо всегда содержать поверхность сенсоров в чистоте.

### Установка текущего времени

После подключения к сети или повторного включения после пропадания напряжения в сети, дисплей показывает 0.00, и надпись AUTO мерцает.



Что бы установить время, вам нужно:

- Нажать на сенсор **1** (MENU), должен загорется символ «Кастрюлька с паром».
- Установить текущее время, используя сенсоры **2** и **3** (стрелочки вправо влево)
- По истечении 7 сек. после окончания операции по установке времени, новые данные будут занесены в память.

Откорректировать время можно позднее, используя сенсор **2** и **3**.



### Внимание!

Без установки текущего времени невозможна работа духовки.