



220-240 В~; 50/60 Гц; 1200 Вт

Су-вид

SV 60

Руководство по эксплуатации

Су-вид

Су-вид - это способ медленного приготовления пищи в вакуумной упаковке при низких температурах. Вакуумная упаковка, длительное время приготовления и передача тепла от воды к пище со всех сторон сохраняют ее витамины, естественный вкус и сочность!



С данным приборе можно использовать только продукты в вакуумной упаковке. Обратите внимание на обязательное наличие толстого сварного шва на пакете.

Общие положения

Данный прибор предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях и не предназначен для коммерческого использования. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее в надежном месте. При передаче прибора третьему лицу передайте ему вместе с прибором и настоящую инструкцию. Используйте прибор только таким образом, как описано в настоящем руководстве, обращая особое внимание на информацию по технике безопасности. Мы не несем ответственность за ущерб либо несчастные случаи, вызванные тем, что пользователь не уделил должного внимания изучению информации по безопасности. Удалите с прибора все наклейки и упаковочные материалы. Тщательно вымойте все детали (см. раздел Чистка настоящего руководства).

Информация по безопасности

- Подключайте прибор и используйте его в соответствии с техническими характеристиками, указанными на заводской табличке.
- Не используйте прибор, если его кабель питания поврежден. Проверяйте кабель питания на наличие повреждений перед каждым использованием.
- Не работайте с прибором влажными руками.
- Подключайте кабель питания только к правильно установленной и легкодоступной розетке.
- Для отключения прибора от сети питания всегда тяните только за вилку и не тяните за кабель.
- Отключайте прибор от сети после каждого использования или в случае неисправности.
- Не тяните за кабель питания. Не проводите его таким образом, чтобы он свисал через края и не перегибайте кабель слишком сильно.
- Держите кабель питания вдали от горячих частей прибора.
- Детям до 8 лет, а также лицам с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями или с недостаточным опытом и/или знаниями разрешается использовать прибор только под контролем или если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Чистку и обслуживание прибора разрешается осуществлять детям младше 8 лет, если они находятся под присмотром со стороны взрослых. Упаковочные материалы не являются игрушкой для детей. Чистку и обслуживание прибора запрещается производить детям младше 8 лет.

Детям от 8 лет и старше разрешается производить чистку и обслуживание прибора только под контролем со стороны взрослых.

- Не подпускайте детей младше 8 лет к прибору и соединительному кабелю.
- Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором или упаковочным материалом (например, пластиковыми пакетами).
- Прибор запрещается использовать с внешними таймерами либо системами дистанционного управления.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.
- **Никогда не погружайте прибор в воду.**
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, после падения либо иного повреждения.
- Данный прибор защищен от попадания влаги по стандарту IPX 7. В случае, если прибор упал в воду, обязательно отключите кабель питания от электрической сети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования прибора не так, как описано в настоящем руководстве, а также вследствие ошибок в его эксплуатации.
- Во избежание травм ремонт прибора должен выполняться только авторизованной сервисной службой. При проведении ремонта следует использовать только оригинальные запчасти.
- Прибор нагревается во время работы. Перед перемещением прибора всегда давайте ему остыть.
- Используйте прибор только таким образом, как это описано в настоящем руководстве.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных условиях, например:
 - о на кухнях для персонала в магазинах, офисах и т.п.;
 - о для клиентов в гостиницах, отелях и т.п.;
 - о в отелях типа Bed&Breakfast.
- Перед первым использованием прибора тщательно очистите все детали и дайте им высохнуть.





- **Внимание! Корпус прибора нагревается. Опасность ожога!** Не размещайте прибор на чувствительной поверхности (например, на окрашенной мебели) и соблюдайте безопасное расстояние не менее как минимум 70 см до горючих материалов.
- Если используется удлинитель, он должен иметь поперечное сечение 15 мм². Кабель всегда следует разматывать.
- При использовании многополюсного удлинителя на 16 А, прошедшего испытания GS, его нельзя заряжать мощностью более 3680 Вт из-за опасности возгорания.
- Убедитесь, что дети не смогут потянуть за кабель питания прибора или споткнуться об него.
- Прибор следует отключать от сети питания, если он не находится под присмотром, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- **Гигиена:** всегда своевременно производите очистку прибора во избежание образования бактерий и плесени. Чрезмерное скопление грязи может повредить прибор и испортить качество его работы.

- После отключения прибора от сети его нагревательный элемент останется горячим, не следует прикасаться к нему или ставить его на нетермостойкие поверхности до его полного остывания.

Чистка



- **Внимание! Перед очисткой прибора вытащите вилку из розетки и дайте прибору полностью остыть.**
- **Никогда не погружайте корпус прибора в воду.**
- Очищайте прибор влажной тканью с моющим средством.
- **Гигиена:** в случае, если вакуумные пакеты стали негерметичными во время приготовления и продукты попали прямо в воду, следует провести очистку всего прибора.
- Для удаления крупных остатков пищи следует снять крышку циркуляции и корпус из нержавеющей стали вращательным движением.
-  Установите все части прибора на место!



- Для очистки прибора выполните следующие действия:
- Очистка от накипи:
 - о Из-за наличия минеральных отложений в водопроводной воде после нагрева воды на нагревательных элементах и корпусе прибора может образовываться накипь. Она негативно влияет на эффективность нагрева и внешний вид прибора.
 - о Прибор следует очищать от накипи каждые 100 часов работы.
 - о Установите прибор в емкость для приготовления. Залейте воду до отметки MIN и добавьте в воду уксус (внимание: в случае попадания уксуса в глаза либо на кожные покровы, их следует быстро и тщательно промыть водой. Если глаз все еще красный, болезненный, слезится и чувствителен к свету, требуется консультация врача).
 - о Включите прибор и установите температуру 50°C и таймер на 1 час работы.
 - о Если вся скопившаяся накипь удалась, позвольте прибору поработать с чистой водой. Перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему полностью высохнуть.

Рабочее место

Важно:

Никогда не устанавливайте прибор рядом с горячими поверхностями или на них (например, на плиту). Используйте прибор только на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Важно, чтобы рядом с прибором не было размещено легковоспламеняющихся предметов. Не

устанавливайте прибор на край стола, чтобы дети не могли дотянуться до него и чтобы прибор не мог упасть.

Вакуумная упаковка

Используйте только специальные пакеты, подходящие для вакуумной упаковки. При использовании обычных пакетов отсутствует гарантия их надлежащего запаивания. Следите за тем, чтобы в непосредственной близости от сварного шва не находились специи, в противном случае герметизация будет невозможна.

Вакуумные упаковщики


Для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом и обзором наших вакуумных упаковщиков, пакетов и рулонов вакуумной пленки, посетите сайт www.steba.com.

Вы можете приобрести продукты, представленные на нашем сайте, в специализированном магазине или в компании Steba Elektrogeräte GmbH.



1. Дисплей
2. Фиксатор
3. Маркировка максимального (MAX) и минимального (MIN) уровня воды
4. Корпус из нержавеющей стали

- A. Выбранное время
- B. Текущая температура
- C. Кнопка настройки (Setting)
- D. Кнопка питания (Power)
- E. Кнопка Меню (Menu)
- F. Кнопка минус
- G. Кнопка плюс



Начало работы

- Прибор предназначен только для нагрева воды.
- Безопасно установите прибор в емкость для приготовления. Она должна быть такой высоты, чтобы прибор висел в воде до максимальной отметки (MAX), при этом расстояние до дна должно быть не менее 1 см для того, чтобы не блокировать циркуляцию воды.
- Перед использованием прибора наполните емкость теплой водой. Обратите внимание, чтобы объем вода вместе с продуктами не превышал максимальную отметку (MAX).
- Подключите прибор к сети.
- Если уровень воды ниже минимального (MIN), на дисплее появится код ошибки E3, и прибор автоматически выключится.

Установка температуры и таймера

- Отклик сенсорного экрана будет лучше, если Вы будете работать с ним предварительно обезжиренными пальцами.
- Для того, чтобы перейти в режим ожидания, нажимайте на кнопку питания (Power) в течение 3 секунд. Прибор горит красным светом.
- В приборе сохранится последняя настройка температуры. В случае, если прибор запускается с помощью кнопки питания (power), он будет работать непрерывно без установки таймера.
- Нажмите кнопку настройки (setting), после этого в течение 5 секунд можно будет установить желаемую температуру в диапазоне до 95°C с шагом 0,5°C. Для установки температуры используйте кнопки +/- . При постоянном давлении значения можно изменять с высокой скоростью.
- Нажмите кнопку настройки (setting) еще раз для того, чтобы установить таймер в течение 5 секунд. Вы можете установить часы в диапазоне от 0 до 99, нажимая кнопки +/- . Повторным нажатием кнопки настройки (setting) можно установить минуты в диапазоне от 0 до 59 с помощью кнопок +/- . При постоянном давлении значения можно изменять с высокой скоростью.
- Выбранные температура и время поочередно будут загораться на дисплее.
- Программа запускается нажатием кнопки питания (power). Прибор горит синим (то есть нагревается). Вода циркулирует в емкости и нагревается до желаемой температуры.
- Как только выбранная температура будет достигнута, прибор загорится зеленым (то есть, перейдет к приготовлению), и начнется обратный отсчет времени.
- По истечении заданного времени прибор загорится красным светом, издаст звуковой сигнал и выключится.
- Примечание: количество воды уменьшается во время приготовления вследствие испарения. Время от времени добавляйте теплую воду для того, чтобы продукты всегда были полностью покрыты водой.
- Если Вы хотите изменить температуру или время в процессе приготовления, нажмите кнопку питания (power). После этого можно изменить температуру и время, как описано выше. Затем перезапустите прибор.
- **Кнопка меню (menu) e):**
 - o Нажимайте кнопку меню (menu) e) в течение 3 секунд для того, чтобы получить доступ к предустановленным программам.
 - o В приборе предустановлены 4 программы:

1: 60°C в течение 1:40 часов

2: 65°C в течение 1:30 часов

3: 55°C в течение 0:30 часов

4: 85°C в течение 0:40 часов

o После выбора запустите программу, как описано выше.

o В случае, если ни одна из предустановленных программ не будет использоваться, снова нажмите кнопку меню (menu) в течение 3 секунд для того, чтобы вернуться к индивидуальному выбору температуры и времени.

Количество воды

Поместите продукты в емкость, а затем наполните емкость водой до максимальной отметки (MAX). Продукты всегда должны быть покрыты водой. В случае, продукт не может попасть под воду из-за пузырьков воздуха, положите сверху груз. В случае, если используется предварительно нагретая вода, датчику температуры требуется несколько минут для настройки заданной температуры. Если в емкости нет воды, прибор не включится и издаст звуковой сигнал – код ошибки E04. Выключите прибор, долейте воды и начните процесс приготовления заново.

Приправы

Перед упаковкой продуктов в вакуум Вы можете приправить их травами и специями по своему вкусу. Пожалуйста, будьте осторожны при добавлении приправ, поскольку во время приготовления по способу су-вид продукт по максимуму сохраняет свой естественный вкус.

Время приготовления зависит от толщины продукта.

- Увеличьте время как минимум на 20% для продуктов глубокой заморозки.
- Вся информация о времени приготовления является приблизительной и должна корректироваться по вашему вкусу и типу продуктов.
- При использовании жесткого мяса время приготовления следует увеличить вдвое.

Время приготовления зависит от толщины продукта.

- Увеличьте время как минимум на 20% для продуктов глубокой заморозки.
- Вся информация о времени приготовления является приблизительной и должна корректироваться по вашему вкусу и типу продуктов.
- При использовании жесткого мяса время приготовления следует увеличить вдвое.

Мясо

Температура 68°C - 62°C

Толщина	Время
10 мм	30 минут
20 мм	45 минут
30 мм	95 минут
40 мм	120 минут

Рыба

Температура 55°C - 58°C

Толщина	Время
10 мм	10 минут
20 мм	20 минут
30 мм	30 минут
40 мм	40 минут

50 мм	180 минут
60 мм	250 минут

Птица

Температура 63°C - 65°C

10 мм	20 минут
20 мм	40 минут
30 мм	75 минут
40 мм	90 минут

50 мм	50 минут
60 мм	60 минут

Овощи

Температура 80°C - 85°C

Спаржа	35 минут
Картофель	70 минут
Корнеплоды (нарезанные ломтиками)	110 минут



Не допускайте падения температуры ниже указанных в таблице значений!

Обратите внимание, что время, указанное в инструкции по эксплуатации и в книге рецептов, является минимальным рекомендуемым временем, в течение которого продукты должны оставаться в приборе, когда **прибор уже залит горячей (водопроводной) водой**. В случае наполнения прибора холодной водой, время увеличится примерно на 30 минут. Всегда наполняйте емкость, включая продукты, водой до максимальной (MAX) отметки. Только таким образом можно гарантировать, что установленная температура будет поддерживаться в пределах области приготовления в режиме су-вид 65°C с точностью +/- 0,5°C. Продукты можно поместить в воду сразу после наполнения, и они могут оставаться в воде намного дольше указанного минимального времени, при этом требуемая внутренняя температура не поднимется выше установленной температуры из-за метода су-вид.

Совет от STEBA

Если Вы помещаете в емкость с водой несколько вакуумных пакетов с продуктами, требующими разного времени приготовления, Вам следует предварительно их пометить. При температуре 62°C Вы можете оставить мясо в емкости и при необходимости вынуть его без изменения его степени готовности.

Дальнейшая обработка

Хранение: Охладите мясо в ледяной воде сразу после приготовления. После этого Вы можете хранить его в холодильнике в течение нескольких дней (температура в холодильнике 7°C = 5 дней, температура в холодильнике 5°C = 10 дней) без потери качества либо Вы можете заморозить его в морозильной камере.

Для размораживания поместите продукты в вакуумной упаковке в воду при температуре приблизительно 55°C и разморозьте их прямо в пакете. Затем достаньте продукты из пакета и употребите сразу или в ближайшее время.

Немедленное употребление в пищу: конечно, Вы сможете съесть мясо сразу после приготовления по способу су-вид либо же обжарить его с каждой стороны не более 1 минуты на очень горячей сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Чем короче время жарки, тем сочнее получится мясо. Также его можно смазать растительным маслом и обжечь бутановой газовой горелкой. Перед подачей дайте мясу отдохнуть примерно 2 минуты.

Обратное приготовление: если сырое мясо быстро обжарить, приправить и упаковать в вакуумную упаковку, оно будет готово к употреблению после приготовления по способу су-вид.

Вы также можете приправить мясо соусом из красного вина/бальзамического уксуса, поместить его в вакуумную упаковку и приготовить с помощью су-вид.

Проблемы и способы их решения

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за покупку данного прибора STEBA. Приведенная ниже таблица поможет Вам в решении проблем, которые могут возникнуть при пользовании прибором. Для многих проблем существует простое решение, потому что не все, что кажется серьезной неисправностью, ею является. Перед тем, как обращаться в службу поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей.

Проблема	Причина	Возможное решение
Не горит подсветка после включения прибора	Отсутствует питание	Проверьте правильность подключения прибора к сети
	В одну розетку подключено слишком много приборов	Проверьте предохранитель
Прибор издает гул	Мотор, охлаждение Циркуляция Разболтался корпус	Затяните корпус из нержавеющей стали
Слышен звук воды	Водоворот, вызванный циркуляцией воды Слишком мало воды	Долейте воду
Термометр показывает температуру, отличную от температуры прибора.		Имеющиеся в продаже термометры по сравнению с электронными устройствами являются менее точными.

Правильная утилизация прибора



Данная маркировка указывает на то, что прибор не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте бытовые приборы ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Для того, чтобы утилизировать использованный прибор, воспользуйтесь специальными пунктами сбора отслуживших бытовых приборов или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен прибор. Он сможет принять данный прибор для экологически безопасной переработки.

Утилизация упаковки: Не выбрасывайте упаковочные материалы. Пожалуйста, поместите их в специальный ящик для мусора.



Подарочная коробка: Бумага, следует поместить в специальный контейнер для бумажного мусора. Пластиковые упаковочные материалы и фольга должны быть выброшены в специальные контейнеры.

Сервис и ремонт

В случае, если прибор необходимо отремонтировать, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Телефон отдела дистрибуции: 09543 / 449-17 / -18,

Телефон сервисной службы: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Веб-сайт: <http://www.steba.com>

Гарантия

Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Поврежденный прибор будет отремонтирован в том случае, если при его использовании по назначению был выявлен заводской брак, о котором нам было сообщено сразу после обнаружения и в течение гарантийного периода после доставки пользователю, в соответствии со следующими условиями. Для подтверждения Вашей претензии необходимо приложить оригинал товарного чека с датой покупки товара.

Гарантия не распространяется на случаи, возникшие вследствие незначительных потерь в качестве, которые не имеют отношения к стоимости и удобству пользования прибором, а также в случае повреждения, вызванного аномальными условиями окружающей среды. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на те дефекты, которые связаны с браком материала или производственными дефектами. Дефекты, признанные нами подлежащими гарантии, устраняются путем замены дефектных деталей на рабочие.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- Обычный износ прибора при использовании.
- Повреждение покрытия прибора в результате использования.
- Разбитое стекло.
- Неправильное использование, например перегрузку или использование аксессуаров, не авторизованных производителем для данной модели.

- Повреждения, вызванные внешними воздействиями, применением силы или посторонними предметами.
- Повреждения, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации, например, при неправильного сетевого напряжения.

Приборы, в отношении которых заявлен дефект со ссылкой на настоящую гарантию, должны быть надлежащим образом упакованы, очищены и отправлены нам с указанием дефекта и доказательством факта покупки. Замененные детали становятся нашей собственностью.

Гарантийные обязательства теряют свою силу в случае, если ремонт прибора и вмешательство в его конструкцию были выполнены третьими лицами независимо от того, основана ли жалоба на данном дефекте. Проведение услуг по гарантии не приводят к продлению гарантийного срока и не начинает новый гарантийный период. Гарантийный срок на установленные запчасти заканчивается одновременно с гарантийным сроком на весь прибор.

В случае, если дефект не может быть устранен, или, если улучшение отклонено нами или необоснованно отложено, по запросу конечного потребителя в течение установленного законом гарантийного срока с даты покупки или доставки будет произведена либо бесплатная замена, либо возмещена стоимость прибора.

Дальнейшие претензии, в частности, возмещения ущерба, причиненного вне устройства, исключаются.