


# EAC

## СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СТК-С серии «СТАНДАРТ» *поколение 2*



*Руководство по эксплуатации*

**ATESY®**

# Стеллаж кухонный СТК-С серии «Стандарт»

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## Техническое описание

Стеллажи кухонные СТК-С серии «Стандарт», далее по тексту Стеллажи, предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и быстрый демонтаж при перестановке на новое место.

Опоры стоек позволяют производить регулировку горизонтальности стеллажа.

Стеллаж состоит из четырех полок и стоек. Стойки стеллажа могут изготавливаться из оцинкованной стали, нержавеющей стали и из окрашенной углеродистой стали. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали и могут устанавливаться на разных уровнях.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

# Обозначение стеллажей кухонных

## Стеллажи кухонные

Стеллаж кухонный	СТК	-	С	-	1500	.	400	.	1600	-	02	-	Н	-	ПП
Класс Стеллаж кухонный															
Серия С — «Стандарт» П — «Престиж» Л — «Люкс»															
Длина, мм: 600, 950, 1200, 1500															
Ширина, мм: 400, 500, 600															
Высота, мм: 1600, 1800															
Поколение															
Материал стоек															
Пусто — если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба нержавеющая Ø40 мм для серии «Престиж»; - труба нержавеющая 40x40 мм для серии «Люкс». Н — нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К — крашенный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)															
Полка															
Пусто — если полки сплошные ПП — полка перфорированная															

### Примеры обозначений:

**Стеллаж кухонный СТК-С-1500.400.1600-02-Н-ПП** — Стеллаж кухонный, серия «Стандарт», длина 1500 мм, ширина 400 мм, высота 1600 мм, поколение 02, материал стоек нестандартный (AISI 430 толщ. 0,8 мм), полка нестандартная (перфорированная).

**Стеллаж кухонный СТК-П-1200.500.1800-02** — Стеллаж кухонный, серия «Престиж», длина 1200 мм, ширина 500 мм, высота 1800 мм, поколение 02, материал стоек стандартный (труба нержавеющая Ø40 мм), полка стандартная (сплошная).

# 1. Технические характеристики

Стеллажи СТК-С выпускаются со следующими техническими характеристиками\* приведенными в таблице 1

Таблица 1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку, кг
СТК-С-600.400.1600-02	600	400	15
СТК-С-600.400.1600-02-Н	600	400	15
СТК-С-600.500.1600-02	600	500	20
СТК-С-600.500.1600-02-Н	600	500	20
СТК-С-600.600.1600-02	600	600	22
СТК-С-600.600.1600-02-Н	600	600	22
СТК-С-950.400.1600-02	950	400	24
СТК-С-950.400.1600-02-Н	950	400	24
СТК-С-950.500.1600-02	950	500	30
СТК-С-950.500.1600-02-Н	950	500	30
СТК-С-950.600.1600-02	950	600	36
СТК-С-950.600.1600-02-Н	950	600	36
СТК-С-950.650.1600-02-Н-ПП	950	600	36
СТК-С-1200.400.1600-02	1200	400	30
СТК-С-1200.400.1600-02-Н	1200	400	30
СТК-С-1200.500.1600-02	1200	500	39
СТК-С-1200.500.1600-02-Н	1200	500	39
СТК-С-1200.600.1600-02	1200	600	46
СТК-С-1200.600.1600-02-Н	1200	600	46
СТК-С-1200.650.1600-02-Н-ПП	1200	650	46
СТК-С-1500.400.1600-02	1500	400	38
СТК-С-1500.400.1600-02-Н	1500	400	38
СТК-С-1500.500.1600-02	1500	500	48
СТК-С-1500.500.1600-02-Н	1500	500	48
СТК-С-1500.600.1600-02	1500	600	58
СТК-С-1500.600.1600-02-Н	1500	600	58
СТК-С-1500.650.1600-02-Н-ПП	1500	650	58

Высота стеллажей — 1600 мм.

\*Предприятие «Атеси» может выпускать стеллажи с другими габаритными размерами по спецзаказу.

## 2. Требования безопасности.

**Внимание!** Запрещается нагружать полку весом, превышающий указанный в таблице 1.

## 3. Сборка и подготовка к работе

3.1. Распаковать изделие (две упаковки).


3.2. Установить полки на стойках. Закрепить болтовыми соединениями 4 (болт, шайба, шайба пружинная, гайка), используя для этого два ключа «10».

3.3. В случае если собирается стеллаж с перфорированными полками, то в полки предварительно следует вставить швеллер СТК-С.09.000.001, как показано на схеме.

3.4. Собрать ножку. На болт М6х45 установить вкладыш пластиковый и чашку. Закрепить гайкой М6.

3.5. Установить ножки на стойки. Поставить стеллаж вертикально. Выровнять по уровню с помощью ножек. Закрепить ножки второй гайкой М6.

### Схема сборки стеллажей серии «Стандарт»



3.6. После сборки стеллажа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

3.7. Регулярно, не реже раза в три месяца следует проверять болтовые соединения. В случае необходимости их необходимо затянуть.

#### **4. Обслуживание изделия**

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**<http://atesy.ru/service/>**

## 5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «АТЕSY» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

