

Поставщик
**Пищевые
ТЕХНОЛОГИИ**
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ

МАРМИТ-СУПНИЦА

SB-6000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации мармит-супницы типа «влажное тепло»

Предназначена для поддержания в горячем состоянии готовых первых блюд. Используются в кафе, ресторанах и других местах общественного питания.

Технические характеристики:


Вместимость: 10 литров

Напряжение: 220-240В переменный ток
400-475 Вт

Вес: 4,8 кг

Габариты: 360x340x360 мм


Производитель оставляет за собой право менять габаритные размеры оборудования в диапазоне +/- 10 мм



Эксплуатация и обслуживание:

- Вставьте вилку шнура питания в розетку.
- Используйте данный электроприбор только в режиме подогрева пищи «влажное тепло». Налейте 0,6 литра воды между стаканом из нержавеющей стали и внутренним алюминиевым контейнером. Не переполняйте электроприбор водой и ни в коем случае не допускайте, чтобы стальной стакан всплывал, даже если он пустой. Немедленно слейте лишнюю воду.
- Ручка управления температурой должна быть установлена между 1 и 8. Подогреватель пищи должен работать в режиме низкой мощности для поддержания заданной температуры. Высокая температура достигается, когда ручка установлена между 8 и 12.
- Когда электроприбор включен, будет гореть неоновая лампочка. Поверните круговую шкалу в положение 0, чтобы его выключить, затем выньте вилку шнура питания из розетки.
- Съёмная откидная крышка должна быть всегда подсоединена и закрыта, когда электроприбор не используется.
- Никогда не передвигайте и не переносите подогреватель пищи, когда он включен или содержит горячую пищу.
- Разлитую пищу следует немедленно удалить с внешних поверхностей. Стальную пароварку и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Цветной внешний корпус и верхнее кольцо следует протереть влажной намыленной тканью.
- Убедитесь, что электроприбор отсоединен от розетки, если его не используют, наливают в него воду или чистят.
- Подогреватель пищи не следует чистить струей пара под давлением.

**ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОР В ВОДУ, ИНАЧЕ
ОН БУДЕТ ПОВРЕЖДЕН, А ГАРАНТИЯ АННУЛИРОВАНА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ**



**ЗАЗЕМЛЕН.
МАРМИТ-СУПНИЦА НЕ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПУСТОЙ.**

Инструкции по эксплуатации:

- Вставьте вилку шнура питания в розетку.
- Никогда не подогревайте пищу без воды. Налейте 0,6 литра воды между контейнером из нержавеющей стали и внутренним алюминиевым контейнером. Не переполняйте электроприбор водой и ни в коем случае не допускайте, чтобы стальной контейнер всплывал, даже если он пустой. Немедленно слейте лишнюю воду.
- Ручка управления температурой должна быть установлена между 1 и 8. Рекомендуется, чтобы подогреватель пищи работал при низкой температуре для поддержания заданной температуры пищи. Высокая температура достигается, когда ручка установлена между 8 и 12.
- Когда электроприбор включен, будет гореть неоновая лампочка. Поверните круговую шкалу в положение 0, чтобы его выключить, затем выньте вилку шнура питания из розетки.
- Крышка должна быть закрыта, когда электроприбор не используется.
- Никогда не передвигайте и не переносите подогреватель пищи, когда он включен или содержит горячую пищу.

Обслуживание:

- Разлитую пищу следует немедленно удалить с внешних поверхностей.
- Стальную пароварку можно мыть в посудомоечной машине. Цветной внешний корпус и верхнее кольцо следует протереть влажной намыленной тканью.

- Убедитесь, что электроприбор отсоединен от розетки, если его не используют, наливают в него воду или чистят.
- Подогреватель пищи не следует чистить струей пара под давлением.
- Не погружайте электроприбор в воду.
- Подогреватель пищи следует устанавливать на устойчивую ровную поверхность.
- Подогреватель пищи не должен работать, будучи пустым.

Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация соответствия ТС N RU Д-СN.М007.В02415 от 05.08.2015 до 04.08.2018
2. Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd
3. Продавец: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,
Юр.адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14.
Фактический адрес: 350010, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1
4. Срок службы товара – 6 лет.
5. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	(861) 272-47-19, 271-37-05, (903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-98-31, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21 www.pteh.biz
г. Самара	ул. Авроры 110, корп. ХАРД (эксперим. мастерские)	тел. (846) 922-52-17, 221-06-17, samara@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская 9	тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98, 96-88-96, 96-83-40, 96-83-41, sochi@zavod-pt.ru
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, 22	тел. (912) 213-75-98, (922) 113-05-17, ekt@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, (861) 272-47-19, 271-37-05,(903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-9831, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21

Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Люберцы	ул. Электрификации, 26 В	(495)589-59-41,518-75-94, moscow@zavod-pt.ru
г. Санкт-Петербург	Шоссе Революции 84 литер Е	(911) 922-91-04, (812)982-35-55, spb@zavod-pt.ru
г. Казань	ул. Журналистов 54, офис 34	Казань: +7 (843) 297-88-85

		kazan@zavod-pt.ru
г. Ростов-на-Дону	ул. Курская 10 Д	Тел. (863) 295-77 -49, (863)275-91-70 rnd@zavod-pt.ru
г. Саратов	ул. Астраханская 43	тел. (8452) 935-760, 987-746, saratov@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, 24	Тел. +7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru
г. Ставрополь	ул. Октябрьская 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корпус	тел. (928) 014-38-49, (8652) 42-16-57, stv@zavod-pt.ru
г. Волгоград	ул. Чистоозерная, д.6	тел. +7 (8442) 98-73-13, 28-94-56 volg@zavod-pt.ru
г. Н. Новгород	ул. Ванеева, д.3	тел. (831) 415-31-06, 220-58-52, (950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru
г. Уфа	ул. Ростовская 18, лит. А	тел. (347) 294-46-36, 293-35-36, (987) 25-44-636, ufa@zavod-pt.ru
г. Новосибирск	Комбинатский переулок 3, корпус 7	Тел. +7 (383) 325-33-60 nsk@zavod-pt.ru
г. Красноярск	ул. Северное шоссе 25	(391) 258-22-85, (391) 272-28-82, kry@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Героев Сталинграда, 8/3	(978)747-7285 krim@zavod-pt.ru